

1.1.2 Установка ПО Клиент

ПО Клиент - Программное обеспечение комплекса **Безбарьерная Среда**, обеспечивающее работу МИТ, определяющее его поведение, а также предоставляющее пользователю доступ к содержимому информационных страниц, созданных с помощью модуля Конструктор в составе ПО АСУ.

ПО Клиент является предустановленным программным обеспечением и не нуждается в самостоятельной установке. Тем не менее, в данном разделе будет рассмотрен процесс самостоятельной установки ПО Клиент на МИТ под управлением различных операционных систем, с помощью оригинального установочного CD, состоящего в комплекте поставки МИТ.

Для начала установки необходимо перенести установочные файлы ПО Клиент, находящиеся на установочном CD на пригодный USB-накопитель для дальнейшего их использования МИТ.

Многофункциональный Информационный Терминал не имеет дискового привода для работы с компакт-дисками. В связи с чем непосредственное использование установочного CD невозможно.

Для осуществления переноса установочных файлов с установочного CD на USB-накопитель потребуется компьютер или АРМ с пригодным дисковым приводом и USB-портом, USB-накопитель с объемом свободной памяти не менее 50МБ, а также сам установочный CD.

Для начала необходимо подключить USB-накопитель к USB-порту компьютера или АРМ на котором будет происходить процесс переноса (в данном разделе подразумевается, что процесс переноса осуществляется на компьютере под управлением ОС Windows версии 7 и выше), после чего вставить установочный CD в дисковый привод и дождаться окончания обработки обоих накопителей.

После того как обработка установочного CD и USB-накопителя успешно окончена, необходимо перейти в папку "Мой компьютер", и в появившемся окне щелкнуть правой кнопкой мыши по пиктограмме дискового привода, содержащего установочный CD. В появившемся контекстном окне необходимо выбрать пункт **Открыть** (может отличаться в различных версиях ОС) после чего в появившемся окне, содержащем сам установочный файл, а также файлы необходимые для управления процессом установки, необходимо выбрать файл с именем **ClientSetup.exe** и скопировать его на подключенный USB-накопитель. После чего дождаться окончания копирования и убедиться, что процесс успешно завершен. Далее необходимо отключить и извлечь оба накопителя.

Теперь, имея подготовленный установочный USB-накопитель, необходимо начать процесс установки ПО Клиент на МИТ.

Далее будет рассматриваться процесс установки ПО Клиент на Многофункциональный Информационный Терминал под управлением различных операционных систем с использованием подготовленного установочного CD.

Revision #1

Created 8 November 2021 11:04:30 by Admin

Updated 8 November 2021 11:42:22 by Admin